



Kortleser (CAM) for RiksTV



Kortleser (CAM) for RiksTV

Denne kortleseren (CAM) er utviklet av Neotion og vil sammen med et programkort fra RiksTV gi deg tilgang til RiksTVs abonnementstjenester (tv-kanaler). Kortleseren er godkjent av RiksTV og kan kun benyttes med et RiksTV programkort. Kortleseren må benyttes i en RiksTV-godkjent tv.

Krav for bruk av kortleseren:

- RiksTV-godkjent IDTV med innebygget mottaker for bakkenettet
- RiksTV programkort

Kom i gang

Før du starter:

- Les i tv-produsentens brukerveiledning for informasjon om installasjon av kortleser skal skje på en spesiell måte
- Slå av strømmen på tv-en ved å ta ut stikkkontakten

STEG 1:


Sett ditt RiksTV programkort forsiktig inn i kortleseren med gullbrikken opp.

STEG 2:

Sett kortleseren (med RiksTV-programkortet) forsiktig inn i tv-ens Common Interface inngang. Se tv-ens brukerveiledningen for hvordan kortleseren skal settes inn.

Koble strømmen til tv-en igjen ved å sette stikkkontakten i strømuttaket. Følg instruksjonene i tv-ens brukerveiledningen vedrørende kortleser (CAM).

Før kort og kortleser forsiktig inn
i tv-ens Common Interface inngang...



Tips

- Får du melding på tv-skjermen "No card inserted" – så har ikke kortleseren kontakt med kortet, se STEG 1
- Får du melding på tv-skjermen "No access" – så er ikke kortet oppdatert ennå. Velg tv-kanalen TV 2 og vent minimum 20 min. for oppdatering
- Kortleseren har ingen innvirkning på signalet, eller hva tv-en finner/ikke finner av tv-kanaler. Den åpner kun tv-kanalene du har i ditt abonnement og som tv-en har funnet under et kanalsøk



Gjør det enkelt!

Se tv uten boks og ekstra fjernkontroll

Med en tv med innebygget digital-tv-mottaker (IDTV), kan du sette programkortet rett inn i tv-en. Dermed slipper du boksen og ekstra fjernkontroll.

Du må ha en RiksTV-godkjent tv for å få inn RiksTVs kanalpakker. Det finnes over 2000 RiksTV-godkjente tv-er på markedet.

Merk: med IDTV får du ikke tilgang til underholdningsportalen Ekstra.
Se rikstv.no/ekstra for informasjon.



Er din tv RiksTV-godkjent?

Les mer om tv med innebygget mottaker og sjekk om din tv er RiksTV-godkjent på rikstv.no/idtv.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 210 10 210 eller sjekk rikstv.no/kundeservice for tips og råd.

Få siste nytt

Hold deg oppdatert på det siste innen tv og underholdning, få mulighet til å delta i spennende konkurranser. Meld deg på vårt nyhetsbrev på e-post på rikstv.no/nyhetsbrev.

Kortleseren (CAM) vil sammen med et programkort utstedt av RiksTV gi tilgang til abonnementstjenester. Kortleseren må benyttes i en RiksTV-godkjent IDTV.

