



Kom i gang!



Digital Hybrid HD-mottaker – SRT 8950

STRONG
DIGITAL TV

Snart kan du...

...leie film fra sofaen



...se det du gikk glipp av





...se mange programmer i HD-kvalitet



...se nett-tv på tv-en



1

Antenne?

For å motta tv-signaler fra RiksTV
trenger du en utendørs UHF-antenne.

→ les mer om dekning og antennejustering på rikstv.no/antenne






Vi har laget en installasjonsguide for deg som ønsker å installere antennen selv. Du finner guiden i butikken der du kjøpte mottakeren, pakket i samme konvolutt som du mottok programkort fra RiksTV i og på våre nettsider.

- se vår komplette installasjonsguide på rikstv.no/installasjonsguide
- ønsker du å få hjelp av en installatør? Se rikstv.no/installasjon


2

Koble opp mottakeren



Når antennen er montert, bruk de medfølgende kablene for å koble til:

- Antennen
- HDMI-inngangen i tv-en
- Strømuttak



?

Har ikke tv-en din HDMI-inngang?

Hvis du ikke har HDMI-inngang på tv-en din, må du bruke SCART. Du vil da ikke ha mulighet til å se programmer i HD kvalitet.

?

Har du i tillegg til tv-en et eget lydanlegg du vil bruke, finnes det flere muligheter for å koble mottakeren mot dette:

- Optisk S/PDIF – denne bruker du hvis du har en forsterker som kan ta i mot digitale signaler.
- Analog RCA (Rød/Hvit kabel) – denne bruker du hvis du har en forsterker som kun tar i mot analoge signaler.

3

Koble mottakeren til internett

Med din nye mottaker får du tilgang til RiksTVs underholdningsportal Ekstra. Først må du koble mottakeren til internett, dette kan gjøres på to måter.

→ les mer om alle tjenestene du får med Ekstra, se rikstv.no/ekstra



1) Uten kabel

Hvis din internett-tilgang ikke er i samme rom som tv-en, må du bruke en trådløs nettbro. Denne sender signalet med høy kvalitet trådløst via en sender- og en mottakerenhet.

→ les mer og bestill på
rikstv.no/nettbro

?

Kan jeg bruke mitt trådløse nettverk?

Vi anbefaler ikke å koble mottakeren direkte til ditt «vanlige» trådløse nettverk, fordi den trenger en mer stabil overføring som en trådløs nettbro gir deg.

2) Med kabel

Bruk den medfølgende nettverkskabelen (eller en lengre hvis nødvendig). Koble den i en ledig ethernetinngang i modemmet fra din internettleverandør, eller i ruterens din.



4

Sett inn kortet og slå på!

Før du kan slappe helt av og se på tv, må du finne frem programkortet ditt. Dette skal du ha mottatt i en egen konvolutt fra RiksTV. Sett inn kortet, velg riktig inngang på tv-en og slå på mottakeren.



Sett kortet riktig vei

Åpne luken på mottakeren og sett inn programkortet med «gullbrikken» inn og ned.

Velg inngang på tv-en

Slå på tv-en og velg HDMI-inngangen du har koblet mottakeren til. Dette gjøres vanligvis med en knapp på tv-ens fjernkontroll merket INPUT  eller SOURCE  (eller i tv-ens menyer).

...slå på mottakeren





Jippi!

Bilde 1



Bilde 2





Uffda... Ser du ikke dette bildet?



Bare svart tv-skjerm... Hva gjør jeg da?

Her er noen tips du kan prøve hvis dette bildet eller "INNSTILLINGER" ikke dukker opp på skjermen din nå:

- sjekk at det lyser "ON" i displayet på mottakeren
- sjekk at kablene er satt i riktige innganger
- sjekk at tv-en står innstilt på riktig HDMI-inngang
- slå boksen av og på igjen


Hvis dette ikke hjelper finner du mer hjelp her:

- på våre nettsider rikstv.no/feilsoking
- ring oss på telefon 09595

5

Innstillinger og kanalsøk

Første gang du slår på mottakeren må du gjøre noen enkle innstillinger, og hente inn kanalene. Følg anvisningen på tv-skjermen, bruk piltastene og -knappen på fjernkontrollen.



Hva betyr «HDCP»?

HDCP er en digital kopibeskyttelse som må være på for at du skal få tilgang til alle våre kanaler. Dersom tv-en din støtter HDCP vil du, etter at installasjonen av mottakeren er ferdig, få opp en melding hvor du må trykke **5** og deretter **OK**. På denne måten kan mottakeren bekrefte at din tv støtter HDCP.

6

Daglig bruk

For å få mest glede av din nye tv-hverdag anbefaler vi at du lærer deg noen enkle triks med fjernkontrollen. Det er fort gjort.

Planlegg tv-kvelden

Trykk på  for å vise programguiden. Der ser du programmene som går på de ulike kanalene i en uke fremover. _____

Informasjon om et program

Trykk på  for å se omtalen av det tv-programmet eller filmen du ser på.

→ full brukermanual finner du på våre nettsider rikstv.no/manual



Tilbake til tv-programmet

Uansett hvor i menyene du er, kan du alltid trykke **EXIT** for å komme tilbake til tv-programmet.

Vis kanalene

Når du ser på tv, kan du trykke **OK** for å se hva som går på dine kanaler akkurat nå. Bla i listen med pilene.

Bytt kanal

Bla mellom kanalene dine med denne knappen, eller bruk tallene.

7

Trykk på portal-knappen Ekstra og få mye mer!

Med din nye mottaker kan du blant annet se siste ukes tv-programmer fra TV 2s kanaler på TV 2 Sumo Basis, leie film fra vårt filmbibliotek med flere tusen filmer eller se YouTube direkte på tv-en din. Portalen vil utvides løpende med blant annet VGTV, en musikkjeneste og annet spennende innhold. Husk at mottakeren må være tilkoblet internett.

Start RiksTVs underholdningsportal **Ekstra** nå og prøv selv!

→ for full oversikt over alle tjenestene du får med Ekstra, se rikstv.no/ekstra



Finn det du vil se

Inne i portalen bruker du pilene på fjernkontrollen for å bla, og  for å velge. Bruk  for å gå ett steg tilbake, og som alltid vil  ta deg tilbake til tv-bildet.





Dette heftet forklarer hva du må gjøre
før du kan slappe av i sofaen med ekte
fjernsynsglede.

Les alt om hybrid-mottakeren på rikstv.no/SRT8950

Trenger du hjelp? Finn svar på rikstv.no eller ring 09595.